

适用于龟趺III全系列

内燃机车功能按键表	
F0	头尾灯
F1	发动机
F2	短风笛
F3	风笛
F4	短电笛
F5	电笛
F6	风扇
F7	列车缓解
F8	AUX1 开关
F9	AUX2 开关
F10	AUX3 开关
F11	AUX4 开关
F12	AUX5 开关
F13	AUX6 开关
F14	AUX7 开关
F15	AUX8 开关
F16	AUX10 开关
F17	AUX11 开关
F18	AUX12 开关
F19	AUX13 开关
F20	AUX14 开关
F21	AUX15 开关
F22	AUX16 开关
F23	AUX17 开关
F24	AUX18 开关