

龟跌III (6008) 长鸣版 HXD1 功能按键表



F0	头尾灯
F1	发动机 CV116 变压器音量随负载变化, 该 CV 决定最小音量。 CV117 散热风扇音量随速度变化, 该 CV 决定最小音量
F2	高音风笛
F3	低音风笛
F4	电笛
F5	短鸣笛
F6	大灯
F7	司机室灯
F8	前红灯
F9	尾白灯
F10	尾红灯
F11	检修灯
F12	列车试闸
F13	撒沙
F14	散热风扇检查
F15	连挂
F16	自动连挂 CV120 倒车速度; CV121 挂车后前进速度; CV122 倒车时长 (秒); CV123 挂车后前进时长 (秒) 注: I 端 II 端解码模块电机参数, 自动连挂参数都一致才能保证自动连挂同步。