

适用于速音 8004 (NEXT18), 8005 (21MTC)

## 前进 QJ 功能按键表



F0	头尾灯
F1	蒸汽机+刹车音效 CV118 蒸汽机轻载音量
F2	哨笛 1
F3	哨笛 2
F4	哨笛 3
F5	哨笛 4
F6	气笛 1
F7	气笛 2
F8	气笛 3
F9	气笛 4
F10	列车缓解
F11	添煤 1
F12	添煤 2
F13	给水 1
F14	给水 2
F15	鼓风机
F16	排污阀
F17	撒砂
F18	压力安全阀
F19	连挂解挂
F20	自动连挂 CV119 倒车速度; CV120 挂车后前进速度; CV121 倒车时长 (秒); CV122 挂车后前进时长 (秒)
F21	我们走在大路上
F22	大海航行靠舵手
F23	北京站钟声
F24	歌唱祖国

F24	站台音乐
-----	------